

Anleitung zur Montage der Armlehnen am Faltssofa "Robina"

1. Verpackungsinhalt



- Robina Schlafsofa ohne Armlehnen
- 2 Rückenkissen
- Armlehnen
Der Armlehnenersatz besteht aus:
 - 2 Armlehnen
 - 4 Armlehnenhalter
 - 12 x Sechskantschrauben M8
 - 12 Unterlegscheiben



2. montieren der Armlehnenhalter

Schrauben Sie die Halter mit jeweils 2 Schrauben in die dafür vorgesehenen Schraublöcher



Abbildung 2.2

3. befestigen der Armlehnen am Sofa

Ziehen Sie das Sofa aus, heben Sie den Sitz bis zum "Klick" an.
Drücken Sie dann den Sitz nach unten, sodass das Sofa wie abgebildet steht.



Jetzt können Sie die Armlehnenhalter an der hinteren Kufe montieren.
Benutzen Sie hierzu ebenfalls die beiliegenden Schrauben.

Bitte die Armlehnen so montieren, dass der Armlehnenhalter,
der den kürzeren Abstand zur Außenkante der Armlehne hat, nach vorne steht (siehe Abbildung 2.2).



Sie haben Fragen zur Montage ?

Rufen Sie uns an:

ell+ell Polstermöbel
Lohrmeier + Laukötter
Mühlenheider Str. 16
33129 Delbrück

Tel. 02944-9780-13
eMail. info@ell-und-ell.de
www.bettsofa.de

Download: https://bettsofa.de/Armlehnenmontage_Robina